



www.decoled.cz

www.decoled.sk

©2013



BL10, BL10W

Před použitím tohoto výrobku si prosím řádně přečtete tento návod a uchovejte si jej pro budoucí použití.

Uvedení do provozu

- vyndejte zboží z originálního obalu
- odšroubujte horní část válce na baterie (část s háčkem)
- vysuňte přihrádku na baterie
- vložte 4 AA baterie do přihrádky a dbejte přitom na správnou polaritu baterií – schéma správného umístění je znázorněno uvnitř přihrádky
- zasuněte přihrádku a přišroubujte horní část válce
- zmáčkněte tlačítko, čímž zapnete řetěz, a přesvědčte se, že veškeré diody svítí

K dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat jen nové, alkalické baterie. Nepoužívejte baterie různých druhů a výrobců a nepoužívejte baterie nové v kombinaci s použitými! Nedodržování těchto zásad může mít za následek nesprávné fungování světelného řetěze a zkrácení jeho životnosti.

Funkce

Tento světelný řetěz má v sobě zabudovaný časovač.

Po prvním zapnutí bude svítit po dobu 6 hodin. Poté se automaticky vypne a bude po dobu 18 hodin vypnutý. V těchto intervalech (6 hodin zapnuto / 18 hodin vypnuto) pak již automaticky bude pracovat do té doby, dokud se baterie nevybijí.

Příklad

Řetěz bude zapnut 1. prosince v 18:00. Ten bude svítit do 00:00 a poté se automaticky vypne. 2. prosince se automaticky zapne v 18:00 a opět o půlnoci vypne. To znamená, že řetěz stačí zapnout jednou a takto bude automaticky pracovat do doby, dokud jej nevypnete, nebo cca po dobu 35 dnů v závislosti na kvalitě baterií a teplotě okolí.

Změna nastavení času v provozu

Pokud chcete změnit čas automatického zapínání a vypínání na jiný (např. 19:00-01:00), stačí řetěz v požadovaný čas zapínání tlačítkem vypnout (pokud je zapnutý) a znovu zapnout.

Upozornění: Časovač se může vychýlit o 5-20 min./měsíc. Pokud chcete vrátit čas zapínání na původní čas, tak časovač nastavte znovu.

Animace

Světelný řetěz lze přepnout do osmi různých módů svícení pomocí opakovaného stisknutí tlačítka umístěného na válci obsahující baterie:

1. Automatické střídání různých módů blikání
2. Blikání v intervalu cca. 0,5 s, poté v intervalu cca. 0,25 s.
3. Rychlé přeblikávání, poté pomalejší.
4. Pomalé rozsvícení a zhasínání LED diod včetně postupného přechodu
5. Blikání v intervalu cca. 1 s, poté v intervalu cca. 0,5 s.
6. Pomalé rozsvícení a zhasínání všech LED diod
7. Rychlé přeblikávání, poté rozsvícení všech LED diod a následné zhasnutí
8. Stálé svícení
9. (Vypnutý stav)

Výměna baterií

- odšroubujte horní část válce na baterie (část s háčkem)
- vysuňte přihrádku na baterie
- vyjmete použité AA baterie a nahradíte je novými
- zasuňte přihrádku a přišroubujte horní část válce

Upozornění

- světelný řetěz musí být před použitím vyňat z veškerých obalů
- nepřipojujte tento řetěz elektricky k jinému řetězu
- po skončení doby užívání řetězu vyjměte baterie, aby nedošlo ke zkorodování kontaktů
- světelné zdroje nejsou vyměnitelné

